

Как узнать серийный номер eToken Pass

Токены: eToken PASS

Проблема:

Нечитаемый (стёртый) номер на этикетке.

Причина:

Длительная эксплуатация, внешние факторы.

Решение:

- Необходимо зажать кнопку на корпусе eToken PASS для перехода в сервисный режим. Если на экране появится 888888, то вход выполнен.
- Чтобы узнать серийный номер, необходимо 4 раза нажать на кнопку. При каждом нажатии будут появляться новые значения.
- В сервисном режиме номера представлены в шестнадцатеричном виде, и, чтобы получить то, что на этикетке, нужно перевести этот номер в ASCII.
- Например, номер AM123456. Первые две буквы AM будут представлены как 414d (одно нажатие после входа в сервисный режим) - переводим в ASCII, получаем 41 = A, 4d = M.
Далее 3132, где 31 = 1, 32 = 2.
Далее 3334 и 3536 = 3, 4, 5 и 6.
Итого, получаем номер AM123456.
- AM всегда 414d, а последующие шесть символов это три блока вида 3x3y, что равно ху.

ID статьи: 79

Последнее обновление: 12 Oct, 2015

Ревизия: 1

eToken -> Как узнать серийный номер eToken Pass

<https://kbp-6.aladdin-rd.ru/index.php?View=entry&EntryID=79>